

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

M20 SERIES



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az M20 kamera a szükségleteket és a piaci trendeket követve lett elkészítve. Különböző funkciókat tartalmaz, beleértve a HD videó/audió felvételt, képrögzítést, mozgásérzékelőt, WiFi-t és távirányítót. A kivehető akkumulátor, a vízálló tok és más tartozékok tökéletes eszközzé tették az M20 kamerát arra, hogy bárhol és bármikor felvételeket készíts kültéri sportolás, túrázás, motorozás vagy akár autózás közben.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt először használná a kamerát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Ez egy precíziós termék, ne dobja el vagy törje össze.
2. Ne tegye ki a kamerát erős mágneses tárgyaknak, mint például mágnes vagy elektronikus motorok. Ne tegye ki erős rádióhullámoknak. Erős mágnesesség üzemzavart vagy akár a képek és a videók károsodását is eredményezheti.
3. Ne hagyja a terméket nagy hőmérsékletnek vagy erős napsugárzásnak kitéve.
4. Válasszon jó minőségű micro SD kártyát. A rossz minőségű memóriakártyák rosszul működhetnek.
5. Ne hagyja mágneses tárgyak mellett a memóriakártyát, mert memóriavesztéshez vezethet.
6. Töltés ideje alatt fellépő túlmelegedés, füst vagy idegen szag esetén azonnal húzza ki a kábelt, hogy megelőzze a tüzesetet.
7. Töltés közben tartsa távol a terméket a gyermekektől. A töltőkábel fulladást vagy áramütést okozhat.
8. Tartsa a kamerát hűvös, száraz és pormentes helyen.



Ne dobja a terméket vagy az akkumulátorát a szemétkbe, keressen egy erre megfelelő gyűjtőpontot.

JELLEMZŐK

Chip	M20
Kijelző	Novatek 96660
Lencse	LCD 1,5"
Érzékelő	SONY* IMX206 16 MP
Nyelv	166°A+ HD nagylátószögű
	angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán, orosz, koreai, román, lengyel, cseh, szlovák, magyar, dán
Videó formátum	MOV, MP4
Videó felbontás	4K (2880*2160) 24 fps interpolált
	2K (2560*1440) 30 fps
	1080P (1920*1080) 60/30 fps
	720P (1280*720) 120/60/30 fps
	VGA (848*480) 240 fps
FOV	széles, közepes, szűk
Tömörített videó Formátum	H.264

Képfarmátum
Képfelbontás

Tárolási formátum

Frekvencia

Csatlakozók

Tápegység

Akkumulátor

Akkumulátor időtartama

Töltési idő

Wi-fi

HDMI

Rázkódásmentes giroszkóp

Operációs rendszer

Méreték

Súly

M20

JPG

16 MP, 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MHD, 1.3 MP, VGA

micro SD, 32 GB-ig, vagy akár 64 GB és 128 GB-ig

50 Hz, 60 Hz

USB 2.0, HDMI, Wi-fi

5VIA

900 mAh cserélhető

60 perc (Wi-fi-vel) – 110 perc (Wi-fi nélkül)

3 óra

Igen

Igen

Igen

Windows XP (service pack 2) vagy újabb, Mac OS X 10.4.1 vagy újabb

25,2 x 61,2 x 42,7 mm

74 g

KAMERA ELŐLAP



KAMERA HÁTLAG



VÍZÁLLÓ KAMERATOK



TARTOZÉKOK



Tartalmaz

Vízálló tok	M20
Csipesz	igen
360 íves konzol	igen
360 párhuzamos konzol	igen
Ívelt tartó, lapos tartó	igen
Kerékpáros tartó	igen
3M matrica	igen
Kamerakeret	igen
Toldó elem 1	igen
Toldó elem 2	igen
Toldó elem 3	igen
Adatkábel	igen
Adapter	igen
Törlő	igen
Használati utasítás	igen

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

1. Memóriakártya behelyezése

Válasszon jó minőségű memóriakártyát és formázza a számítógépen használat előtt. Rossz minőségű kártyák esetén nem garantált a megfelelő működés.

2. Akkumulátor ki- és behelyezése

- A. Nyomja meg az akkumulátor fedelét a kinyitáshoz.
- B. Helyezze be az akkumulátort a kamerába a megfelelő pólusok (+/-) és a jelzett nyilak segítségével.
- C. Akkumulátor jelzése: a képen látható.
- D. Akkumulátor kivétele: nyissa ki a fedelet, majd vegye ki az akkumulátort.

3. Töltés

- A. A töltés történhet a számítógéphez csatlakoztatás által, hálózati adapterrel, vagy autós töltővel.
- B. M20 kamerák töltés közben is képesek videó felvétel készítésére (válassza ki az Autós kamera módot a Menüben)
- C. Az M20 kamerát kikapcsolt állapotban is tudja tölteni.

4. Kamera ki- és bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva az ON/OFF gombot 3-5 másodpercig.


5. Autós mód

- A. Válassza ki a menüben az autós módot a felvételhez.
- B. A kamera automatikusan be fog kapcsolni az autó indulásakor, ha autós töltőhöz van csatlakoztatva.

6. Videó felvétel

Kapcsolja be a felvétel módot, egy sárga pont jelzi a hátralévő felvételi időt, ami a képernyő bal felső sarkában fog megjelenni. Nyomja meg az „OK” gombot a felvétel elkezdéséhez, így a sárga pont a bal felső sarokban jelzi az időt. Nyomja meg ismét az „OK” gombot a leállításhoz.

7. Fényképező mód

Kapcsolja be a kamerát, majd válassza ki a menüben a fényképező módot. Egy  ikon fog megjelenni a képernyő bal felső sarkában és jelzi, hogy a fényképező mód van beállítva. Nyomja meg az „OK” gombot a felvételhez.

8. Tárolás és visszanezés

- A. Használjon USB kábelt vagy kártyaolvasót, hogy a számítógépre helyezhesse a fájlokat.
- B. Kapcsolja be a kamerát és válassza ki a lejátszás módot, hogy visszanezhesse a felvételeket.

9. WIFI csatlakozás: M20

Ez az eszköz összekapcsolható mobiltelefonnal (Android vagy iOS) Wi-fi segítségével. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

- A. Telepítse az APP SJCAM Zone szoftvert a telefonjára vagy a táblagépére. Használja a Google Playt vagy az App Storet.
- B. Bekapcsolás után nyomja meg a kamerán a Wi-fi gombot, a Wi-fi ikon fog megjelenni a képernyőn.
- C. A mobil eszközén elérhető a Wi-fi, keresse meg az M20 Wi-fi eszközt és csatlakozzon hozzá. Az eredeti jelszó: 12345678.
- D. Ha csatlakozott, a képernyőn megjelenik az ikon.
- E. A videók és a fényképek megtekinthetők a telefonon vagy a táblagépen is.

Jelszócsere: kapcsolja be a kamerát és lépjen be a Wi-fi beállítás menüpontba. Ezután meg tudja változtatni az eszköz jelszavát.

A leírások változhatnak frissítés és fejlesztés által. Kérjük tekintse ezt a terméket általános formaként.